

Art 131590 **Doppvärmare** **2300 W** **CE-märkt = E 2008**
Art 131800 **Doppvärmare** **3000 W** **CE-märkt = E 3000**

Följande text innehåller viktig information vad det gäller säkerhet och användandet av din doppvärmare. Var snäll och läs igenom detta noggrant före första användningen och ha därefter instruktionen i säkert förvar.

Ändamål

Doppvärmaren är gjord för uppvärmning av mjölk och foder tillrätt med vatten. För andra ändamål speciellt för att förhindra vatten att frysa i t.ex. fodertråg skall inte denna doppvärmare användas.

Användningsinstruktion

1. Sänk ned doppvärmaren i vätskan, observera att den skall sänkas ner minst 5 cm. över värmeelementets övre del. Maxdjupet är 5cm. under plasthandtagets nedre del, och får inte överskridas. Värmeelementet måste alltid sänkas ned i sin helhet och handtaget får aldrig komma i kontakt med vätskan. Behållaren måste vara av värmetåligt material. Använd inte plastbehållare.
2. Doppvärmaren får endast anslutas till ett eluttag installerat av en behörig elektriker. Den måste utrustas med en jordfelsbrytare som reagerar på strömstyrka av 30 mA. Doppvärmaren får inte vara påslagen då värmeelementet ej är i vätska.
3. Ställ in den önskade temperaturen med termostaten:

E 2008

"2" ger en ungefärlig temp på +20°C
"7" ger en ungefärlig temp på +40°C
"11" ger en ungefärlig temp på +70°C
"12" ger en ungefärlig temp på +80°C
Max = ca 100°C

E 3000

"2" ger en ungefärlig temp på +20°C
"6" ger en ungefärlig temp på +40°C
"10" ger en ungefärlig temp på +70°C
"12" ger en ungefärlig temp på +80°C
Max = ca 100°C

Innan önskad temperatur uppnåtts är den röda kontrollampen tänd.

4. Observera! Håll doppvärmaren under permanent uppsikt under användandet.
5. Observera att vätskenivån inte understiger minimigränsen när doppvärmaren används en längre tid. Täck inte under några omständigheter över doppvärmaren eller vätskebehållaren.
6. När den röda kontrollampen släckts har den inställda temperaturen uppnåtts. Sätt termostaten på "0" och ta ur stickkontakten, lämna kvar doppvärmaren ett par minuter i vätskan innan den tas ur.
7. Värmeelementet är fortfarande varmt när doppvärmaren tagits ur vätskan och får inte vidröras. Placera doppvärmaren på en ej brännbar yta. Placera den aldrig på brännbara material t.ex. halm.
8. Efter varje användning rengöres doppvärmaren. Värmeelementet kan rengöras med en borste och ljummet såpvatten. Handtaget rengöres med en mjuk trasa som måste vara fri från lösningsmedel (acetone, bensin och alkohol etc.).

Underhåll och reparationer

I händelse av bristande funktionsduglighet måste uppvärmningen avbrytas. Om doppvärmaren måste repareras kontakta en behörig elektriker eller sänd den tillbaka till tillverkaren. Alla reparationer skall utföras av behörig elektriker eller av tillverkaren.

Tekniska data:

Effekt 2300W/3000 W
Anslutning 230V
Kapsling IP 57
Vikt 4,6 kg

