

Instruktion byte av termostat, värmebalja

Gäller för:

Art.nr	Artikel
600592	Willab Värmebalja rektangulär 60L
600593	Willab Värmehink 20L
601414	Willab Värmebalja rund 45L
601415	Willab Värmebalja rektangulär 120L
603420	Willab Värmeskål 3L

Behövs för byte:

1. Ersättningstermostat (art.nr: 604283)
2. Stjärnskruvmejsel
3. Spårskruvmejsel



Installera ny termostat

1. Bryt strömmen genom att dra ur kontakten ur vägguttaget
2. Lägg baljan upp och ner.
3. Lossa skruvarna som håller ihop inner- och ytterbalja med en stjärnskruvmejsel. (För värmeskål och hink är det skruvarna som håller botten som ska lossas)
4. Särå på inner- och ytterbalja (Lyft av botten)
5. Koppla bort kabelskorna från termostaten.
6. Avlägsna så mycket som möjligt av det lim som håller fast termostaten genom att försiktigt skrapa bort det med en spårskruvmejsel.
7. Bänd därefter upp termostaten ur sin placering i baljan med spårskruvmejseln.
8. Ersättningstermostaten placeras därefter på samma plats. Vanligtvis går det att passa in den så att den fastnar utan att mer lim behöver användas.
9. Montera kabelskorna på nytt. Kontrollera att kablarna löper genom skårorna i termostathuset.
10. Montera ihop värmebaljan.

