

DK- Green Protect Diskret Fluefanger er en effektiv fælde, der bruges til at fange fluer uden brug af insekticider.

NO- Green Protect Flue Diskret er en effektiv felle som brukes til å fange fluer uten bruk av insektmidler.



Brugsanvisninger:

1. Tag forsigtigt afdækningspapiret af området med lim.
2. Placer fælden, ideelt i en vindueskarm.
3. Udskift fælden når den er fuld eller hver 8. uge.

Om fælden:

Green Protect Diskret Fluefanger har et innovativt 3D-mønster med fluorescerende farve, som er meget attraktiv for fluer.

Både stuefluen og spyfluen gennemgår 4 stadier:

Æg - Maddike (larve) - Puppe - Voksen flue. I gunstige omgivelser kan disse 4 stadier gennemgås på en uge.

Begge fluer er ådselødere og kan lugte dødt kød på lang afstand. Spyfluen går efter vores mad for at lægge spy (deres æg) i den. Det kan både være i rått og tilberedt kødretter. Stuefluen lægger kun æg i fordævet mad, så når den sætter sig på andet mad, er det for at smage på den. Udover at være irriterende, når de svirrer rundt om vores hoveder og sætter sig på vores mad, så er de smittebærere af bl.a. salmonella og E. Coli bakterier, og kan derfor forårsage svære sygdomstilfælde.

Forebyggelse mod fluer i hjemmet: Du kan selv gøre en indsats for at minimere risikoen for fluegener:

1. Sørg for at holde rent. Fjern madrester og spildte væsker og vask grundigt af
2. Anvend fluenet for vinduer og døre: Det bedste er at holde døre og vinduer lukkede, men når det ikke er muligt, er fluenet et rigtig godt værn mod fluer
3. Tildæk fødevarer: Skal fødevarer stå fremme til optøning, afkøling e.l., kan et gammeldags fluenet anvendes til at tildække disse
4. Brug skraldespand med låg og tøm den dagligt
5. For at holde genen nede kan følgende metoder anvendes; Green Protect Fluefanger og Green Protect Fly Spiral eller den elektriske fluefanger, Insect-O-Cutor Prism
6. Såfremt de ovennævnte forslag ikke kan løse problemet, kan det være nødvendigt at bruge en fluespray eller evt at kontakte en skadedyrsbekæmper

Indeholder: 3 fælder. Effektiv: 8 uger.

For mere information, venligst kontakt os.

SE- Green Protect Flugfälla Diskret är en effektiv fälla för att fånga flugor utan att använda gifter.



Brugsanvisning:

1. Dra forsigtigt av skyddspapperet från limmet.
2. Placera fällan i fönstrets nederkant. Se till så fällans öppning riktas mot fönsterglasat.
3. Byt ut fällan när den är full eller var 8 vecka.

Om fällan:

Green Protect Flugfälla Diskret har ett innovativt 3D-mönster med fluorescerande färger vilket är mycket attraktivt för flugor.

Både husflugan och spyflugan går igenom 4 stadier:

Ägg - Larv - Poppa - Vuxen fluga. I gynnsamma miljöer kan denna utveckling ske på enbart en vecka.

Båda flugorna är asätare och känner av doften av kött på lång avstånd. Spyflugan går som oftast efter vår mat för att lägga ägg. De gör detta både i rått kött och tillagade maträtter. Husflugan lägger enbart deras ägg i dålig och förstörd mat, så när den sätter sig på tillagade maträtter eller andra matvaror, är det för att smaka på detta. Förutom att vara irriterande, när de svärmar runt om huvuden på oss och sätter sig på vår mat, så är de bärare av smittsamma sjukdomar, så som salmonella och E. Coli, och kan därför orsaka svåra sjukdomstillfällen.

Förebyggande av flugor i hemmet: Du kan själv vidta vissa åtgärder för att minimera flugproblemen:

1. Sörj för att hålla rent. Avlägsna matrester och spill.
2. Använd flugnät för fönster och dörrar: Det är mest effektivt att hålla dörrar och fönster stängda, men när detta inte är möjligt, är flugnät ett riktigt bra alternativ
3. Täck över matvaror: Ska matvaror stå framme till tining, avkylning och liknande, kan ett gammaldags flugnät användas eller folie.
4. Använd gärna en soptunna med lock och töm denna dagligen
5. För att minska problemet – utan användning av gifter, kan följande åtgärder och produkter användas; Green Protect Flugfångare till fönster och Green Protect Fly Spiral eller den elektriska flugfångaren Insect-O-Cutor Prism
7. Är detta inte nog, kan det vara nödvändigt att använda en flugspray eller kontakta en skadedyrsbekämpare

Indehåller: 3 fällor. Aktiv: upp till 8 veckor

För mer information, kontakta oss.



Brugsanvisning:

1. Fjern forsiktig omslaget fra området med lim.
2. Plasser fellen. Ideelt i en vinduskarm.
3. Skift ut fellen når den er full eller hver 8. uke.

Om fellen:

Green Protect Flue Diskret har et innovativt 3D-mønster med fluorescerende farge som er svært attraktiv for fluer.

Om fluer:

Fluer er ofte funnet i og rundt søppelkasser og matrester, men når temperaturen øker blir de mer og mer vanlig. Fluer går gjennom en 4-stegs livssyklus: fra egg til larver til pupper, og til voksen. Denne syklusen tar som regel én uke å fullføre. Fluer bærer på ulike skadelige bakterier, inkludert salmonella og E.coli. De forurensar enhver overflate de lander på, inkludert mat som derfor ikke skal spises. Spyfluen legger bevisst sine egg i mat, både i rå og i kokte matretter, mens den vanlige husfluen velger å legge sine egg i rotten mat. Dette betyr at når den lander på andre typer matretter, er den der for å spise.

Forebygging av fluer hjemme: Når din Green Protect Flue Diskret har oppdaget nærværet av fluer, bør du muligvis innføre tiltak for å hindre dem. For å hindre skadedyr fra hjemmet, kan du bruke de enkle, miljøvennlige metodene under:

1. Rengjør problemområdet og fortsett å holde hjemmet så rent som mulig
2. Fjern matrester, sørg for at væsker og mat fjernes fra området, og dekk til maten i åpne områder
3. Gå med søppelet hver dag, og rengjør eventuelle sølte væsker og mat
4. Bruk Green Protect Fluespire og/eller Insect-O-Cutor Prism® fluedreper
5. Bruk flueskjerm på åpne vinduer og dører når du ikke har mulighet for å holde dem lukket
6. Hvis problemet vedvarer, kontakt en profesjonell skadedyrkontroll

Inneholder: 3 feller. Aktiv: 8 uker.

For mer veiledning, vennligst kontakt oss.

FI- Huomaamaton Green Protect -kärpäsansa on tehokas ansa, jota käytetään pyydystämään kärpäsiä ilman hyönteismyrkkyä.



Käyttöohjeet:

1. Irrota suojaopaperi varovasti liima-alueelta.
2. Sijoita ansa mieluiten ikkunankarmiin.
3. Vaihda ansa sen täyttyessä tai 8 viikon välein.

Tietoa ansasta:

Huomaamattomassa Green Protect -kärpäsansassa on innovatiivinen 3D-kuvointi ja fluoresoiva väri, jotka houkuttelevat voimakkaasti kärpäsiä.

Tietoa kärpäsiästä:

Kärpäsiä esiintyy usein roska-astioissa ja niiden ympärillä sekä ruoan lähteissä. Kun lämpötila nousee, kärpästen määrä kasvaa entisestään. Kärpäset käyvät läpi 4-vaiheisen elinkaaren munasta ensin toukaksi, sitten koteloiksi ja aikuisiksi noin viikossa. Kärpäset kantavat haitallisia bakteereita, kuten salmonellaa ja E. colia, ja saastuttavat kaikki pinnat, joille ne laskeutuvat, myös ruoat, joita ei tämän vuoksi saa syödä. Lihakärpänen munii tarkoituksella ruokiin – sekä raakoihin että kypsennettyihin. Huonekärpänen puolestaan munii munansa pilaantuneeseen ruokaan, mikä tarkoittaa, että se laskeutuu muunlaisen ruoan päälle vain syödäkseen.

Kärpästen torjunta kodissa: Kun Green Protect -kärpäsansassa havaitaan kärpäsiä, voi olla tarpeen ryhtyä toimiin niiden torjumiseksi. Voit käyttää seuraavia helppoja, ympäristöystävällisiä keinoja tuholaisten hävittämiseen kodista:

1. Siivoa ongelma-alue ja pidä koti mahdollisimman puhtaana jatkossakin
2. Poista ruoan lähteet, huolehdi, että nesteet ja ruoat viedään pois ongelma-alueelta, ja peitä ruoat avoimissa paikoissa
3. Tyhjennä roska-astia päivittäin ja siivoa nesteroiskeet ja ruokajäämät
4. Käytä Green Protect -kärpästornia ja/tai Insect-O-Cutor Prism® -kärpäspyydystä
5. Käytä kärpäsverkkoja auki olevissa ikkunoissa ja ovissa, kun niitä ei voida pitää suljettuina
6. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä tuholaistorjunnan ammattilaiseen

Sisällys: 3 ansaa. Tehoa: 8 viikkoa.

Lisäohjeita saa ottamalla meihin yhteyttä.