

Fixeringsbandet quick'n fix

Fixeringsbandet "quick'n fix" förhindrar sandsäckarna från att glida ner från ensilagesilon. Fixeringsbandet får inte användas för att dra eller lyfta med.



Fixeringsbandet för sandsäckarna får endast användas i kombination med silo-täckningen från Zill.



Fixeringsbandet får inte förlängas med hjälp av krokarna avsedda för sandsäckarna, utan endast med skarvningskrokarna i kombination med tygöglan.

