

Instruktion byte av kabel och kontakt, värmebalja

Gäller för:

Art.nr	Artikel
600592	Willab Värmebalja rektangulär 60L
600593	Willab Värmehink 20L
601414	Willab Värmebalja rund 45L
601415	Willab Värmebalja rektangulär 120L
603420	Willab Värmeskål 3L

Behövs för byte:

1. Ersättningskabel (art.nr: 604284)
2. Stjärnskruvmejsel
3. Kniv
4. Eltejp eller krympslang



Installera ny kabel med kontakt

1. Bryt strömmen genom att dra ur kontakten ur vägguttaget
2. Lägg baljan upp och ner.
3. Lossa skruvarna som håller ihop inner- och ytterbalja med en stjärnskruvmejsel. (För värmeskål och hink är det skruvarna som håller botten som ska lossas)
4. Sära på inner- och ytterblaja (Lyft av botten)
5. Koppla bort kabelskon för inkommande ström från termostaten.
6. Skala bort krympslangen från kabelskorna med en kniv på den andra inkommande ledningen och sära på dessa.
7. Lossa muttern som håller kontakten på baljans insida.
8. Dra ut den gamla sladden genom genomföringen i baljan
9. Montera ersättningskabeln genom att fixera kontakten med muttern mot baljan och koppla ihop kabelskorna
10. Isolera kabelskorna på den ena ledaren med eltejp eller krympslang.
11. Kontrollera att kablarna löper genom skårorna i termostathuset. (Gäller för artikelnummer: 600592 och 601415.)
12. Montera ihop värmebaljan.

